





## MANUALE USO E MANUTENZIONE PER POMPE A PISTONI AD ALTA PRESSIONE




Fig.1a- Pompa A&R XT 8.14N - Dx (RHS)

#### INDICE

	pag
Caratteristiche tecniche generali delle pompe alta pressione	1
Norme di sicurezza	1
Installazione	2
Alimentazione	2 2
Prima di iniziare	2
Durante il funzionamento	3
Spegnimento e precauzioni per lo stoccaggio	3
Inconvenienti e rimedi	3
Norme per la manutenzione	$4 \div 6$
Montaggio riduttore XT - XR	6
Tabelle	8

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLE POMPE ALTA PRESSIONE

La gamma delle pompe alternative a pistoni tuffanti A & R viene utilizzata per portate da 8 a 40 Litri/min. e, per pressioni massime fino a 250 bar. Ogni tipo di pompa è realizzato per lavorare alle prestazioni indicate sulla <u>targa</u> <u>caratteristiche</u>.

Se infatti la portata dipende:

- a) dal diametro del pistone,
- b) dalla corsa del pistone,
- c) dal numero di pistoni,
- d) dal numero di corse al minuto,



Fig.2a- Targa caratteristiche

la pressione generata dalla pompa dipende dalla sezione dell'ugello, è INDISPENSABILE QUINDI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LA <u>PRESSIONE</u> ED IL <u>NUMERO DI GIRI</u> (CORSE AL MINUTO) <u>MASSIMI</u> INDICATI.

Le pompe sono realizzate con materiali speciali, resistenti alla corrosione, come acciai inossidabili, impasti ceramici, leghe d'ottone e d'alluminio con trattamenti di protezione.

Pistoni ceramici, lubrificazione a bagno d'olio, con astina livello e spia visiva per il controllo. Guarnizioni pompanti di qualità, facilmente accessibili, per una rapida manutenzione, valvole aspirazione/mandata ispezionabili

Parte idraulica separata dal manovellismo, con un sistema di ricupero e ricircolo trafilamenti per impedire l'inquinamento dell'olio lubrificante.

#### **ATTENZIONE**





#### NORME DI SICUREZZA

- Non investite persone od animali con lo spruzzo ad alta pressione.
- Se comandato da un motore elettrico la macchina deve essere dotata di un circuito di protezione che garantisca l'operatore da tensioni di contatto elevate.
- Se comandato da un motore a combustione, non far funzionare il motore in locali chiusi. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, gas inodore ma letale.






Fig.1b- La pompa può girare sia in senso orario che antiorario.

RHS

#### Installazione

La pompa deve essere installata orizzontalmente, fissandola in modo stabile, tramite le flangiature di accoppiamento adatte al tipo di motorizzazione utilizzato, rispettando l'allineamento fra pompa e motore. Se viene utilizzata una trasmissione a puleggia questa deve essere munita di un carter di protezione.

Le pompe possono ruotare sia in senso orario che antiorario.

L'allacciamento con le tubazioni in aspirazione e in mandata può avvenire sia a destra che a sinistra della pompa.

La tubazione di aspirazione deve:

- avere un diametro interno pari a 1÷1,5 il raccordo di aspirazione della pompa,
- essere disposto in modo da evitare la formazione di sacche d'aria,
- essere la più corta possibile, fissata ermeticamente alla pompa per evitare l'aspirazione di aria.

Riportiamo uno schema di installazione corretto:




Fig.2b- Schema di installazione impianto con <u>valvola di</u> <u>regolazione</u>

## Filtro mod. FAS COD.3000, max 20L/min potere filtrante: 38 MESH

Fig.4b- Verificare il filtro aspirazione periodicamente



#### **A**LIMENTAZIONE

Utilizzare liquidi esenti da impurità (sabbia o altre particelle solide che pregiudicano l'efficienza delle valvole, dei pistoni e delle guarnizioni). A tale scopo è consigliabile applicare al tubo di aspirazione un filtro con grande superficie filtrante e bassa perdita di carico; provvedere alla sostituzione del filtro appena questo risulta ostruito per evitare rumorosità e pulsazioni dannose alle parti meccaniche della pompa. Nel caso la pompa sia alimentata da un serbatoio apposito, filtrare solamente il liquido all'ingresso dello stesso.

Attenzione: la temperatura massima del liquido pompato è di <u>60°C</u>, la pressione massima in aspirazione <u>rilevata alla pompa: 10bar</u>.

#### Prima di iniziare


- 1. La pompa viene fornita con olio lubrificante, perciò per prima cosa occorre togliere il tappo rosso utilizzato per il trasporto, ed inserire il tappo carico olio con astina di controllo di dotazione alla pompa nell'imballo.
- 2. Assicurarsi che l'olio nel carter sia al giusto livello attraverso la spia visiva. Se necessario rabboccare utilizzare il tipo olio indicato nella tabella 1.1 pag8.
- 3. Assicurarsi vi sia una adeguata alimentazione almeno pari alla portata della pompa e che fuoriesca senza bolle d'aria.
- 4. Innescare la pompa con la mandata completamente aperta.
- 5. Quindi avviare il motore, e nel caso di motori a combustione, raggiungere il numero di giri prestabilito.



#### DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Controllare l'efficienza del circuito idraulico in pressione: gocciolamenti o segni di logorio nelle tubazioni in gomma possono essere fonte di infortuni oltre che pregiudicare la durata ed il buon funzionamento della

Se il circuito è con ricircolo del by-pass, evitate di far funzionare la pompa per lunghi periodi con la pistola chiusa, perché provoca surriscaldamento con possibile danneggiamento delle tenute.



#### SPEGNIMENTO E PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

- 1. Aprire durante lo spegnimento la pistola, per evitare getti in pressione anche a pompa ferma.
- 2. Spegnere il motore.
- 3. Chiudere l'alimentazione del liquido.

#### Lo stoccaggio

Se la pompa rimane inattiva o ferma per oltre 30 giorni si dovrebbe procedere come segue:

- svuotarla del liquido, così anche le tubazioni ed eventuali altri accessori,
- pulire rimuovendo eventuali depositi calcarei,
- avvolgere in un involucro protettivo,
- riporre in un luogo pulito ed asciutto, al riparo dal gelo.

#### **INCONVENIENTI E RIMEDI**

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI				
La pompa non raggiunge la pressione prescritta	Ugello inadeguato o usurato Sede valvola di regolazione usurata	Sostituire l'ugello Sostituire la sede				
La pompa è rumorosa	Aspirazione d'aria	Revisionare il condotto di aspirazione				
Il manometro oscilla	Valvole bloccate da corpi estranei o usurate Guarnizioni usurate Temperatura elevata del liquido pom- pato	Pulire o sostituire le valvole Sostituire le guarnizioni Ridurre la temperatura del liquido pom- pato				
Perdite di acqua sotto il corpo pompa	Guarnizioni dei pistoni usurate	Sostituire le guarnizioni				
Perdite di acqua dalla testa pompa	OR della testa usurati	Sostituire OR				
Perdite di olio sotto il corpo	Anelli di tenuta olio usurati	Sostituire gli anelli				
Sovrapressione alla chiusura della lancia	Perdite nella valvola di regolazione e taratura inadeguata	Revisionare la valvola e fare nuova regolazione della pressione				





#### **NORMEPERLAMANUTENZIONE**



Prima di compiere qualsiasi tipo di manutenzione verificare che:

- non vi siano parti della macchina sotto tensione;
- se la pompa è collegata ad un motore a scoppio smontate la candela di accensione.






#### $\partial \sum$ Montaggio - Smontaggio testa pompa


Schema sequenza serraggio viti testata, (A) per i modelli XT series, HPE series, (B) per i modelli XR series, XL series.
Per le coppie di serraggio vedi Tabella 1.2 pag 8.

- 1.2 Smontare la testa muovendo l'albero eccentrici e facendo leva fra corpo e testa.
- 1.3 Per il montaggio: procedere invertendo le precedenti operazioni. Attenersi alla sequenza dello schema **sopra** riportato ed alle coppie di serraggio prescritte.



#### 3 ISPEZIONE VALVOLE ASPIRAZIONE/MANDATA

- 2.1 Smontare i tappi valvola, sfilare le valvole aspirazione/mandata, controllare lo stato dei componenti la valvola e dei relativi O-Ring, se necessario sostituire.
- 2.2 Per il montaggio: procedere invertendo la precedente operazione. Attenersi alle coppie di serraggio prescritte. Vedi Tabella 1.2 pag 8.



valvole (vedi catalogo ricambi)

Kit


# $\pi$

### $\pi$ $\int$ Sostituzione tenute pompanti e tenute di Recupero

3.1 - Smontare la testa (Vedi∂), quindi sfilare le guide pistoni avendo cura di non deformarle, utilizzare la pinza estrazione.









#### - Continua: SOSTITUZIONE TENUTE POMPANTI E

#### TENUTE DI RECUPERO

- 3.2 Smontare i componenti la guida pistone, controllarne lo stato, se necessario sostituire.
- 3.3 Per il montaggio: procedere invertendo le precedenti operazioni.



Kit tenute acqua (vedi catalogo ricambi)



#### **6** Sostituzione pistoni


- 4.1 Smontare la testa (Vedi∂), quindi svitare i ferma pistoni.
- 4.2 Sfilare i pistoni ceramici, controllarne lo stato, se necessario sostituirli.
- 4.3 Per il montaggio: procedere invertendo le precedenti operazioni. Attenersi alle coppie di serraggio prescritte. Vedi Tabella 1.2 pag 8.

Kit pistoni (vedi catalogo ricambi)



5.1 - Togliere il tappo carico olio, svitare il tappo scarico olio, quindi aiutare il deflusso dell'olio inclinando la pompa.

**ATTENZIONE**: l'olio lubrificante inquina l'ambiente!! Non disperdere scaricando nelle fognature!!





7

#### $\overline{\Omega}$ Sostituzione tenute olio

- 6.1 Smontare la testa (Vedi  $\partial$  ),
  - smontare i pistoni ceramici (Vedi 3),
  - scaricare l'olio (Vedi •).
- 6.2 Togliere gli anelli tenuta e gli O-Ring, controllando le sedi ed i pistoni di guida.
- 6.3 Togliere la guarnizione coperchio posteriore.
- 6.4 Per il montaggio: procedere invertendo le precedenti operazioni. Attenersi alle coppie di serraggio prescritte. Vedi Tabella 1.2 pag 8.


Kittenute olio (vedi catalogo ricambi)













#### **9** Manutenzione manovellismi (escluso XR)

- 7.1 Smontare la testa (Vedi  $\partial$  ),
  - smontare i pistoni ceramici (Vedi 3),
  - scaricare l'olio (Vedi **②**).
- 7.2 Smontare il coperchio posteriore.
- 7.3 Smontare l'imbiellaggio sfilando la biella integrale mentre si estrae dal corpo l'albero eccentrici.
- 7.4 Per il montaggio: procedere invertendo le precedenti operazioni. Sostituire le tenute olio! Attenersi alle coppie di serraggio prescritte. Vedi Tabella 1.2 pag 8.



#### **(1)** Manutenzione manovellismi pompa XR


- 8.1 Smontare la testa (Vedi  $\partial$  ),
  - smontare i pistoni ceramici (Vedi **6**),
  - scaricare l'olio (Vedi **7**).
- 8.2 Smontare il coperchio posteriore.
- 8.3 Svitare le viti di biella, smontare il cappello di biella, sfilare l'albero eccentrici, avendo cura di marcare le due parti della biella per riconoscimento.




8.4 - Per il montaggio: procedere invertendo le precedenti operazioni.
Sostituire le tenute olio.

Attenersi alle coppie di serraggio prescritte. Vedi Tabella 1.2 pag 8.

#### $① \div 9$ Montaggio riduttore XT - XR











1.1 Tabella pesi olio lubrificante in kg.


Note:

\* Aggiungere 0,05kg versioni con coperchio alto

#### **UTILIZZARE OLIO SAE 20W-30**

Cambio olio:

- primo cambio 50 ore, -cambi successivi 500 ore.



	COPPIE DI SERRAGGIO IN Nm (kgm)	T SERVE STANFOL	P SERIES	A SERVES	*Hstats	HPE SERVE	* LIPV SERIES
6	Fissaggio testa	10	24,5 (2,5)	24,5 (2,5)	10	10	10
-	Fissaggio pistone	10 b	10 b	19 *	5,4 *	10 b	10 *
		(1)	(1)	(2)	(0,5)	(1)	(1)
П	Fissaggio coperchio posteriore	9	5,4	9	5,4	9	5,4
11		(0,9)	(0,5)	(0,9)	(0,5)	(0,9)	(0,5)
$\pi^{-}$	Fissaggio coperchio laterale	-	24,5	24,5	-	-	-
10			(2,5)	(2,5)			
ر _	Fissaggio tappi valvole	34	54a	54	-	34	-
J		(3,5)	(5,5)	(5,5)		(3,5)	
	Fissaggio viti biella	-	9	-	-	-	-
			(0,9)				
_	Fissaggio raccordo detergente	-	-	-	11,7	-	11,7
					(1,2)		(1,2)
	Fissaggio raccordo mandata	-	-	-	27		27
					(2,8)		(2,8)
_							

Note:

 $a \ \ \textbf{-} \ \ Perpompe\,250bar\,frena\,filetti\,medio$ 

\* - Frena filetti medio

b - Frena filetti forte

1.3 Tabella portate teoriche con pressioni in bar, portate in L/min e Ø foro equivalente in mm.

LIGHTI																				
UGELLI	PORTATE IN L/1' ALLE PRESSIONI INDICATE																			
TIPO	bar 20	20	40	-0	60	-0	00	00	100	440	100	120	140	150	160	470	100	200	220	250
MEG	ømm 20	30	40	<b>50</b>	60	70	80	90	100		120	130	140				180	200	<b>220</b>	1
02	0,99 2,0	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,0	6,4	6,7	7,6
03	1,09 3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,2	7,4	7,7	8,0	8,3	8,7	8,9	9,2	9,6	10,0	11,4
035	1,12 3,5	4,3	5,0	5,7	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	8,6	8,9	9,3	9,7	10,0	10,4	10,7	10,8	11,7	12,1	13,1
04	1,19 4,2	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,2	12,4	13,2	14,1	14,8
045	1,27 4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,6	11,2	11,6	11,8	12,5	12,6	12,9	13,2	14,4	15,0	15,8
05	1,35 5,0	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,7	12,1	12,9	13,4	13,8	14,3	14,7	15,1	15,9	16,9	17,9
055	1,40 5,6	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,5	14,1	14,7	15,2	15,7	16,1	16,4	17,5	18,6	19,6
06	1,47 6,0	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,2	14,9	15,5	16,0	16,6	17,2	17,7	18,0	19,2	20,4	21,5
065	1,52 6,6	8,0	9,3	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,5	16,1	16,7	17,4	18,0	18,6	19,1	19,4	20,7	22,0	23,2
07	1,60 7,1	8,6	10,0	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,1	20,7	21,3	22,3	23,7	25,0
075	1,65 7,6	9,3	10,7	12,0	13,1	14,2	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,2	20,0	20,7	21,4	22,0	22,6	23,8	25,3	26,7
08	1,70 8,0	9,8	11,3	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,9	19,7	20,5	21,3	22,0	22,8	23,4	23,8	25,4	27,0	28,5
085	1,75 8,5	10,4	12,1	13,5	14,8	16,0	17,1	18,1	19,1	20,0	20,9	21,7	22,5	23,4	24,0	24,7	25,5	27,0	28,2	31,0
09	1,80 9,1	11,1	12,8	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,3	26,7	28,,5	30,3	31,9
095	1,85 9,7	11,9	13,4	15,4	16,8	18,1	19,4	20,6	21,7	22,7	23,8	24,7	25,9	26,0	26,9	27,7	28,5	30,0	31,5	32,5
10	1,90 10,0	12,3	14,2	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,5	28,5	29,4	29,8	31,8	33,7	35,6
11	1,98   11,1	13,6	15,7	17,6	19,3	20,8	22,2	23,6	24,9	25,5	26,7	27,7	28,8	29,9	30,8	31,7	32,6	34,4	36,0	38,4
12	2,08 12,1	14,8	17,2	19,2	21,0	22,7	24,3	25,8	27,1	28,1	29,4	30,6	31,8	32,9	34,0	35,0	36,0	38,0	39,8	42,4
125	2,13   12,7	15,6	18,0	20,1	22,0	23,8	25,5	27,0	28,5	29,5	30,8	32,1	33,3	34,5	35,6	36,7	37,8	39,8	41,8	44,5
13	2,16   13,2	16,1	18,6	20,8	22,8	24,6	26,3	27,9	29,4	30,8	32,2	33,5	34,8	36,0	37,2	38,3	38,9	41,5	44,0	46,6
14	2,26 14,2	17,4	20,0	22,4	24,5	26,5	28,4	30,1	31,7	33,2	34,7	36,1	37,5	38,8	40,1	41,3	42,55	, -	47,0	50,1
15	2,34 15,1	18,5	21,3	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,6	37,2	38,7	40,2	41,6	43,0	44,3	45,6	48,0	50,4	53,7
16	2,41 16,2	19,8	22,9	25,6	28,0	30,3	32,4	34,4	36,2	37,8	39,5	41,1	42,7	44,2	45,6	47,0	48,4	51,0	53,5	57,0
18	2,54 18,2	22,3	25,7	28,8	31,5	34,0	36,4	38,6	40,7	42,0	43,9	45,7	47,4	49,0	50,7	52,2	53,75	, -	59,4	63,3
20	2,69 20,1	24,7	28,5	31,9	34,9	37,8	40,3	42,7	45,1	47,13	. ,	51,2	53,2	55,0	56,8	58,5	60,3	63,5	66,6	71,0
25	2,99 25,2	30,9	35,7	39,8	43,6	47,1	50,4	53,4	56,4	59,1	61,8	64,3	67,0	69,1	71,3	73,4	75,1	79,8	84,0	89,3

ATTENZIONE: La portata dei getti non deve superare il 90÷95% della portata della pompa.